

Descripción de producto: *Bercril* SATINADO**Látex Impermeable Satinado Autonivelante****Características principales :**

Formulado con polímero acrílico autorreticulado y pigmentos solaresistentes micronizados.
Forma película **elástica** (200 % de elongación) autonivelante satinada de gran adherencia y poder cubritivo. No salpica.

Usos: Para aplicar en interiores para formar película impermeable y otorgar terminación tersa y suave.

Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies nuevas recomendamos lavar con ácido muriático diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación: En paredes nuevas o descascaradas, dar una mano de imprimación diluyendo: 2 partes de SATINADO + 1 parte de agua. Dejar secar. Si hubiera imperfecciones ó huecos aplicar previamente enduido

Utilizar rodillo, o soplete airless

Con rodillo sintético sin pelo: diluir el producto levemente para hallar un mejor punto de aplicación.

Aplicar en forma cruzada, vertical y horizontal. Dejar secar entre 3 y 8 hs.

Dilución: con agua

Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, sumándose en exteriores la intensidad del viento y asoleamiento)

Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar la caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento: 10m² x lt

Terminación: película **SATINADA** y **LAVABLE**.

Envases: 1, 4, 10, 20 y 200 kgs.

Colores: Blanco y 700 colores mas por pedido.

Cantidad de manos:

1. Aplicar 1º mano mezclando 2 partes de **Bercril Satinado** + 1 parte de agua, aplicar con rodillo sintético
2. Dejar secar
3. Aplicar 2º mano agregar 5% de agua, aplicar **Bercril Satinado** con rodillo sintético
4. Dejar secar
5. Aplicar 3º mano puro de **Bercril Satinado** con rodillo sintético
6. Dejar secar 12 h

Tiempo de secado:

Depende de las condiciones climáticas (grado de humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento)

Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: dejar secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para que seque antes de la caída del rocío