

Detalles para una correcta aplicación de impermeabilizante

1



- Quitar pinturas vieja descascarada con espátula, cepillo de alambre, etc
- Barrer ó baldear la superficie.
- Si hubiera grasa u orin, lavar con detergente o soda caustica.
- Enjuagar con abundante agua.
- Dejar secar 24hs.

2



- Aplicar imprimación diluyendo **BeRTeCH** con 10 % de agua aplicar con pincel para obturar todos los poros.
- Dejar secar según condiciones ambiente

3



- Buscar posibles entradas de agua en: fisuras, grietas, uniones del techo, respiraderos, caños, rejillas, juntas de dilatación, etc.
- Imprimir con **BeRTeCH** aplicando con pincel.

4



- Aplicar **BeRSeLL** sellador con espátula en rajaduras, fisuras, juntas de dilatación, babetas, caños y rejillas.
- Dejar secar entre 6 y 24hs, según condiciones climáticas.

5



- Sobre la rajadura sellada con **BeRSeLL**, pegar **MANTA FLEX** cinta con **BeRTeCH** Dejar secar entre 6 y 24hs.

6



- Aplicar 3 ó 4 manos de **BeRTeCH** 1ª mano diluida con 10%de agua, dejar secar entre 4 y 12 hs
- 2ª , 3ª y 4ª mano pura, dejar secar 24 hs antes de transitar.
- Recomendamos aplicar 1 kg/m2

7



- En terrazas muy dañadas recomendamos aplicar **MANTA FLEX** en la totalidad de la terraza, obviar el paso 5°. Si fuera muy despaseja la superficie, aplicar capa niveladora.
- 1º mano imprimación con berteck diluido con 10%de agua, dejar secar entre 4 y 12 hs
- 2º pegar MANTA FLEX con berteck puro, dejar secar
- 3º y 4º aplicar berteck puro, dejar secar 24 hs antes de transitar.
- Recomendamos aplicar 1 kg/m2