

**Reparacion de MEMBRANAS ASFALTICAS con :
BERTECH y RAYSA COBERTURA**

- 1- Hidrolavar la membrana o baldearla en profundidad
- 2- Dejar secar
- 3- Aplicar imprimación de BERTECH diluido al 20% con agua
- 4- Pegar malla de MANTA FLEX FV con BERTECH
- 5- Dejar secar
- 6- Aplicar 1ra mano de RAYSA COBERTURA con espátula
- 7- Dejar secar
- 8- Aplicar 2da mano RAYSA COBERTURA con espátulaDejar secar
- 9- Aplicar 1ra BERTECH diluido al 5 o 10% con agua (según temperatura ambiente)
- 10-Dejar secar
- 11-Aplicar 2da BERTECH diluido al 5 o 10% con agua (según temperatura ambiente)
- 12-Dejar secar