

## Descripción de producto: **BERSELL**

### Características principales :

Adhesivo acrilico de altos solidos para impermeabilizacion y pegado .

**Usos:** Para impermeabilizar rajaduras, grietas y adherir azulejos, lajas, ceramicas, metales, etc.

### Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud, moho, salitres. En superficies nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación: imprimir diluyendo 1 parte del producto en una parte de agua, o thinner, para logra adhesion sobre poros. Adhiere sobre , vidrio, ceramica, ladrillo, cemento, policarbonato, acrilico, metal, etc. Dejar secar 48 hs antes de pintar. No aplicar sobre superficie caliente o con exceso de temperatura.

Dilución: con agua

Tiempo de secado: recomendamos no aplicar en capas mayores de 5 mm

Depende de las condiciones climáticas ( humedad, temperatura ).

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS / NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento: x m3

### Terminación:

Envases: 0,400 , 1, 4, 10 y 20 lts.

### Datos tecnicos:

TIPO: Polimero acrilico

PESO ESPECIFICO 1,05 kg/cm3

VISCOSIDAD:Stomer a 25°C 130000 cps

VISCOSIDAD:Copa Ford N° 4 a 25° C

CONTENIDO DE SÓLIDOS 62% en volumen

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: Al tacto : 30 minutos

TEMPERTURA DE APLICACIÓN: Entre 5° y 30° C

COLOR: Blanco, ceramico y a eleccion

TERMINACIÓN: Opaca

RENDIMIENTO TEORICO X m3

DILUYENTE Agua

RESISTENCIA A LOS ALCALIS Buena

RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Buena

Bactericida y funguicida

PROTECCION BIOLOGICA:

SEGURIDAD.

Mantener fuera del alcance de los niños, evita el contacto con ojos, usar guantes.

No arrojar el contenido del envase a las cloacas

AUXILIOS:

Material de baja toxicidad.

Manipular con guantes para evitar su adherencia a la piel

Salpicaduras sobre la piel, limpiar con aceite de cocina

Exposición a los ojos, lavar con abundante agua, consultar al oculista.

No contiene benceno, ni solventes clorados.

**Centro Nacional de Toxicología: 0800 333 0160 ó (011) 4469 9300**

